


## Windows 兼容性问题解决

F-LINK 在 WIN7\WIN8\WIN10 上出现点击菜单不跳出，甚至未响应的情况。



点击 F-LINK 图标，鼠标右键-兼容性-勾选 1、兼容模式：XP (Service Pack3) 2、设置-简化的颜色模式-8 位（256）色，确定。然后再次运行 F-LINK 即可。



